

MODEL: AR-T2

TJERAČ KRTICA

OSOBI NE

Upotreba ovog uređaja


zvučni valovi i vibracije za tjeranje krtica, bez ozljeđivanja životinje. Vibracije u tlo upozoravaju zmije na moguću opasnost, držite ih podalje.

Otjeravač krtica radi 24 sata dnevno i reproducira zvučne valove 3 sekunde svakih 50 sekundi. Nakon 10 ciklusa, vibracije počinju 3 sekunde svakih 50 sekundi.

Djeluje unutar površine od 625 m². Zrači na sve strane.

Pokušajte ukloniti sve vrste čvrstih prepreka koje mogu zaustaviti širenje zvučnih valova. Za bolje rezultate preporučuje se korištenje dva uređaja svakih 30 m.

MONTAŽA



1) Provjerite površinu tla prije nego počnete koristiti sredstvo za tjeranje krtica. To ne može se koristiti na smrznutim tlima, navodnjavanim / natopljenim tlima ili močvare. Gustoća tla uvelike će utjecati na učinkovitost uređaj. Što je zemlja čvršća, to je bolji prinos.

2) Uklonite gornji poklopac i izvadite kućište baterije.

3) Umetnite 4 baterije mod. D (R20) u kućište.

4) Ponovno umetnite kućište baterije u proizvod i zategnite poklopac. Otjerivač krtica će odmah početi djelovati.

5) Iskopajte rupu i ubacite sredstvo za tjeranje krtica u zemlju.

6) Za promjenu baterija nije potrebno vaditi cijele aparat sa zemlje. Dovoljno je skinuti poklopac i kućište baterije, zamijenite ih i ponovno sastavite poklopac i kućište.

7) Kako biste isključili uređaj, izvadite baterije.

UPOZORENJE

Nemojte koristiti čekiće tijekom postupka instalacije. Nemojte koristiti

pretjeranu silu prilikom umetanja sredstva za tjeranje krtica tlo. Uvjerite se da razina vode u tlu ne prelazi sigurnosnu liniju (LS) otisnutu na proizvodu.

Krtica propeler mora biti postavljen kao što je prikazano na gornjoj slici (mora viriti iz tla oko 10 cm).

OPĆE SIGURNOSNE UPUTE

1. Prije uporabe alata provjerite njegov integritet, ima li neispravnih dijelova ili ima drugih uvjeta koji bi mogli negativno utjecati na njegove funkcije i sigurnost.
2. Ovaj uređaj radi samo s baterijskim modom. D
3. Uklonite sav materijal za pakiranje i provjerite je li uređaj u dobrom stanju. Ako imate bilo kakvih nedoumica, nemojte koristiti uređaj i kontaktirajte našu Službu za korisnike. Držite materijal za pakiranje (spajalice, najlonske vrećice itd.) izvan dohvata djece.
4. Nikada ne uranjajte uređaj u tekućine.
5. Ne stavljajte nikakve predmete u uređaj.
6. Aparat koristite samo u navedenu svrhu. Svaka druga uporaba mora se smatrati neprikladnom i stoga opasno. Proizvođač nije odgovoran za eventualnu štetu nastalu nepravilnom ili neispravnom uporabom.
7. Uređaj je napravljen od opasnih komponenti koje uvijek morate držati izvan dohvata djece.
8. Ovaj uređaj mogu koristiti djeca starija od 8 godina i osobe sa smanjenim fizičkim, osjetilne ili mentalne sposobnosti ili nedostatak iskustva i znanja ako su pod nadzorom ili upute u vezi s korištenjem uređaja na siguran način i razumjeti uključene opasnosti. Djeca ne smije se igrati s uređajem. Čišćenje i korisničko održavanje ne smiju obavljati djeca bez nadzor.
9. U slučaju neispravnog rada uređaja, odmah ga isključite i odmah kontaktirajte naš postprodajni centar
10. OVAJ UREĐAJ NIJE IGRAČKA.
11. OVAJ UREĐAJ JE ISKLJUČIVO DIZAJNIRAN ZA VANJSKU UPOTREBU.
12. ČUVATI IZVAN DOHVATA DJECE.
13. Ovaj uređaj ne zahtijeva nikakvo održavanje osim čišćenja njegovih vanjskih površina. Za čišćenje vanjskih površina, koristite samo mekanu navlaženu krp. Nemojte koristiti otapala.

UPUTE ZA ODLAGANJE

Odlaganje ovog proizvoda regulirano je Direktivom Europske zajednice 2012/19/UE o otpadu od električne i



Elektronička oprema (WEEE). Prema ovoj uredbi potrošač ima obvezu NE odlagati ovo proizvod kao kućni otpad, ali putem posebnih kanala prikupljanja (WEEE). U slučaju kupnje a sličan novi proizvod, ovaj se proizvod može besplatno zbrinuti kod distributera.

potrebna kupnja, za WEEE male veličine (vanjske dimenzije ispod 25 cm). Pridržavajte se lokalnih propisa u područja zbrinjavanja otpada. Uvijek je moguće odložiti ovaj proizvod u centru za prikupljanje WEEE predisponirana od strane javne uprave. Neispravno odlaganje ovog artikla moglo bi imati potencijalne štetne posljedice utjecaj na okoliš i zdravlje ljudi. Ovaj simbol označava dužnost potrošača da ovo zbrine artikl kao WEEE, a NE kao kućni otpad. Nepravilno odlaganje proizvoda od strane potrošača uključuje primjenu upravnih sankcija predviđenih zakonom.

UVOZI: DRIN d.o.o. Jablanska 38, 10000 Zagreb, Tel.: 01/3862-188 / fax.: 01/3862-288, web: www.drin.hr

GARANCIJA

