

**MODEL: EI-12, EI-16, EI-20, EI-30 EI-40**  
**ELEKTRIČNI UREĐAJ ZA ZAŠTITU OD INSEKATA**




**EI-12**




**EI-16**



**EI-20**



**EI-30**



**EI-40**



**Dragi kupče,**

**Najljepše vam zahvaljujemo što ste kupili jedan od naših proizvoda. Molimo Vas da prije korištenja pažljivo pročitate ovaj priručnik s uputama i pohranite ga na sigurno mjesto za buduće konzultacije.**

**UPOZORENJA**

1. Prije uporabe pročitate sljedeće upute.
2. Aparat treba držati izvan dohvata djece.
3. Uređaj se ne smije koristiti na mjestima gdje postoji vjerojatnost zapaljivih para ili eksplozivne prašine.
4. Ova oprema ne bi trebala raditi bez nadzora.
5. Ovaj uređaj je namijenjen isključivo za unutarnju upotrebu. Ne koristiti na otvorenom.
6. Ovaj uređaj nije prikladan za korištenje u štalama, stajama i sličnim mjestima.
7. Ne stavljajte nikakve predmete u otvor aparata.
8. Sigurno korištenje ovog uređaja zahtijeva poštivanje nekih osnovnih pravila kao što su: nikada ne dirajte uređaj mokrim ili vlažnim nogama ili rukama; nikada ne izlažite uređaj atmosferskim uvjetima (kiša, izravno sunce, itd.); ne izlažite uređaj vlazi ili vodi.
9. Nemojte povlačiti kabel za napajanje ili sam uređaj kako biste izvadili utikač.
10. Kada se uređaj ne koristi i prije bilo kakvog postupka održavanja, uređaj uvijek mora biti isključen iz utičnice.
11. Ako je kabel za napajanje oštećen, neka ga zamijeni proizvođač ili služba tehničke podrške proizvođača ili odgovarajuće kvalificirani tehničar kako biste spriječili bilo kakve rizike.
12. Ovaj uređaj mogu koristiti djeca starija od 8 godina i osobe sa smanjenim fizičkim, osjetilnim ili mentalnim sposobnostima ili nedostatkom iskustva i znanja ako su pod nadzorom ili su ih podučili u vezi s korištenjem uređaja na siguran način i razumiju uključene opasnosti. Djeca ne smiju

**SIGURNOSNO UPOZORENJE**

1. Prije uporabe pročitate sljedeće upute.
2. Aparat treba držati izvan dohvata djece.
3. Ovaj uređaj je dizajniran isključivo za unutarnju upotrebu. Ne koristiti na otvorenom.
4. Ovaj uređaj nije prikladan za korištenje u štalama, stajama i sličnim mjestima.
5. Uređaj se ne smije koristiti na mjestima gdje postoji vjerojatnost zapaljivih para ili eksplozivne prašine.
6. Sigurno korištenje ovog uređaja zahtijeva poštivanje nekih osnovnih pravila kao što su: nikada ne dirajte uređaj mokrim ili vlažnim nogama ili rukama; nikada ne izlažite uređaj atmosferskim uvjetima (kiša, izravno sunce, itd.); ne izlažite uređaj vlazi ili vodi.
7. Kada se uređaj ne koristi i prije bilo kakvog postupka održavanja, uređaj uvijek mora biti isključen iz struje.
8. Ovaj uređaj mogu koristiti djeca starija od 8 godina i osobe sa smanjenim fizičkim, osjetilnim ili mentalnim sposobnostima ili nedostatkom iskustva i znanja ako su pod nadzorom ili su ih podučili u vezi s korištenjem uređaja na siguran način i ako razumiju uključene opasnosti. Djeca se ne smiju igrati s uređajem. Čišćenje i korisničko održavanje ne smiju obavljati djeca bez nadzora.
9. Kabel AC adaptera ne može se zamijeniti. Ako je kabel oštećen, AC adapter treba odbaciti.
10. Ovaj uređaj mogu koristiti djeca starija od 8 godina i osobe sa smanjenim fizičkim, osjetilnim ili mentalnim sposobnostima ili nedostatkom iskustva i znanja ako su pod nadzorom ili su ih podučili u vezi s korištenjem uređaja na siguran način i razumiju uključene opasnosti. Djeca se ne smiju igrati s uređajem. Čišćenje i korisničko održavanje ne smiju obavljati djeca bez nadzora.
11. Ovaj uređaj nije prikladan za korištenje u štalama, štalama i sličnim mjestima.
12. Kada se aparat ne koristi i prije bilo kakvog postupka čišćenja, isključite aparat ili izvadite baterije.
13. ČIŠĆENJE: prije čišćenja isključite aparat ili izvadite baterije. Uvijek uklonite sve lišće i ostatke s ploče za ubijanje. Ako je potrebno, uređaj se može oprati vodom. Držite uređaj potpuno suhim prije ponovnog sastavljanja i uključivanja jedinice. igrajte se s aparatom. Čišćenje i korisničko održavanje ne smiju raditi djeca bez nadzora.
13. Povremeno čišćenje, poboljšajte učinkovitost uređaja. Kako biste uklonili ostatke s dna, izvucite posudu za sakupljanje, ispraznite je i operite vodom ili deterdžentom te osušite. Za čišćenje rešetke koristite četku.
14. Kada mijenjate lampu, provjerite je li kabel isključen.

## OPĆE UPUTE ZA UPORABU

1. Uklonite materijal za pakiranje i provjerite je li uređaj netaknut. U slučaju sumnje, nemojte ga koristiti i kontaktirajte našu postprodajnu službu. Ne ostavljajte ambalažni materijal poput plastičnih vrećica, pjenastog polistirena i spajalica na dohvat djece. Prije spajanja uređaja na strujnu utičnicu provjerite odgovaraju li električni napon i frekvencija strujnog kruga onima navedenima na naljepnici proizvoda.
2. Uređaj mora biti spojen na strujni krug odobren u skladu s propisima o civilnim postrojenjima. Postrojenje mora biti povezano s nominalnom snagom uređaja i mora biti opremljeno žicom za uzemljenje.
3. Aparat koristite samo u navedenu svrhu, odnosno kao aparat za kućnu upotrebu. Svaka druga uporaba mora se smatrati neprikladnom i stoga opasnom.
4. Proizvođač se neće smatrati odgovornim za štetu nastalu zlouporabom ovog uređaja, ne preuzima nikakvu odgovornost u slučaju nepravilne uporabe koja će odbiti bilo kakvo jamstvo.
5. Aparat uvijek mora biti postavljen na ravnu i stabilnu površinu
6. Uređaj je napravljen od opasnih komponenti koje uvijek morate držati izvan dohvata djece.
7. Aparat se uvijek mora koristiti kada je postavljen okomito.
8. Nemojte koristiti uređaj s produžnim kabelima ili više utičnica. Nemojte oštetiti ili savijati kabel za napajanje.
9. Nemojte postavljati kabel za napajanje ispod tepiha. Nemojte prekrivati kabel za napajanje poklopcem ili sličnim elementima. Pazite da kabel za napajanje ne postavite na mjesto gdje bi ljudima mogao smetati.
10. U slučaju neispravnog rada uređaja, odmah ga isključite i odvojite od izvora napajanja te odmah kontaktirajte naš postprodajni centar. U slučaju popravaka uvijek tražite originalne rezervne dijelove, inače bi sigurnost proizvoda mogla biti ugrožena.

## UPUTE ZA UPORABU

ZAP je dizajniran za ekološku eliminaciju letećih insekata i ne koriste nikakvu vrstu pesticida ili otrova.

ZAP privlači insekte, zahvaljujući posebnim aktinskim lampama, uništavajući ih električnim pražnjenjem koje nastaje njihovim kontaktom s elektrificiranom mrežom. Ladica za sakupljanje olakšava čišćenje.

Provjerite odgovara li mrežni napon naponu uređaja.

Odložite uređaj na svoje omiljeno mjesto, ali pazite da ga ne postavite u blizinu zapaljivih ili eksplozivnih materijala. Neki modeli su predodređeni za vješanje. Spojite kabel na mrežu napajanja. Povucite prekidač i neka radi onoliko vremena koliko vam je potrebno.

## ODRŽAVANJE

Povremeno čišćenje poboljšava učinkovitost uređaja.

Prije početka bilo kakvog postupka održavanja, provjerite je li kabel za napajanje isključen.

Čišćenje: kako biste uklonili ostatke s dna, izvucite posudu za sakupljanje, ispraznite je i operite vodom ili deterdžentom te osušite. Za čišćenje rešetke koristite četku.

Ne dodirujte električnu mrežu stvarima od vodiča. Ne uranjati u vodu.

Zamjena lampi za modele EI-12, EI-16, EI-20, EI-30, EI-40: provjerite je li kabel isključen. Odvijte stražnju zaštitnu rešetku. Okrenite svjetiljku za 90 stupnjeva, a zatim izvadite svjetiljku iz dna. Postavite svjetiljku u korito zajedno sa stranom gornjeg držača svjetiljke, zatim je gurnite u donji držač svjetiljke i okrenite za 90 stupnjeva. Stavite zaštitnu rešetku i zavrnite.

## PRIJEDLOZI

Kako biste dobili najbolju izvedbu ZAP-a, mudro ga je postaviti na visinu između 1 i 2,5 metara izbjegavajući pretjerano ventilirana područja.

## UPUTE ZA ODLAGANJE

Odlaganje ovog proizvoda regulirano je Direktivom Europske zajednice 2012/19/UE o otpadu od električne i



Elektronička oprema (WEEE). Prema ovoj uredbi potrošač ima obvezu NE odlagati ovo proizvod kao kućni otpad, ali putem posebnih kanala prikupljanja (WEEE). U slučaju kupnje a sličan novi proizvod, ovaj se proizvod može besplatno zbrinuti kod distributera.

potrebna kupnja, za WEEE male veličine (vanjske dimenzije ispod 25 cm). Pridržavajte se lokalnih propisa u područja zbrinjavanja otpada. Uvijek je moguće odložiti ovaj proizvod u centru za prikupljanje WEEE predisponirana od strane javne uprave. Neispravno odlaganje ovog artikla moglo bi imati potencijalne štetne posljedice utjecaj na okoliš i zdravlje ljudi. Ovaj simbol označava dužnost potrošača da ovo zbrine artikl kao WEEE, a NE kao kućni otpad. Nepravilno odlaganje proizvoda od strane potrošača uključuje primjenu upravnih sankcija predviđenih zakonom.

UVOZI: DRIN d.o.o. Jablanska 38, 10000 Zagreb, Tel.: 01/3862-188 / fax.: 01/3862-288, web: www.drin.hr

## GARANCIJA

