

**MODEL: EI-SC**  
**EL. UREĐAJ ZA ZAŠTITU OD INSEKATA**



**Dragi kupče,**

**Najljepše vam zahvaljujemo što ste kupili jedan od naših proizvoda. Molimo Vas da prije korištenja pažljivo pročitate ovaj priručnik s uputama i pohranite ga na sigurno mjesto za buduće konzultacije.**

#### **UPOZORENJA**

1. Molimo vas da prije uporabe pažljivo pročitate upute u uputama za uporabu.
2. Čuvati izvan dohvata djece.
3. Ne koristite uređaj na mjestima gdje bi moglo biti zapaljivih para ili eksplozivne prašine.
4. Ovaj uređaj ne smije raditi bez nadzora.
5. Nikada nemojte koristiti uređaj na otvorenom, jer je dizajniran samo za unutarnju upotrebu.
6. Ovaj uređaj nije namijenjen za korištenje u štalama, stajama i sličnim mjestima.
7. Ne stavljajte predmete u uređaj.
8. Sigurna uporaba uključuje poštivanje nekih osnovnih sigurnosnih mjera, uključujući: nemojte rukovati uređajem s mokrim rukama ili nogama; ne izlažite uređaj vlazi ili vodi; ne ostavljajte proizvod izložen atmosferskim utjecajima.
9. Tijekom razdoblja nekorištenja i prije obavljanja bilo kakvih operacija održavanja, izvucite utikač iz utičnice.
10. Aparat mogu koristiti djeca ne mlađa od 8 godina i osobe sa smanjenim fizičkim, osjetilnim ili mentalnim sposobnostima, ili bez iskustva ili potrebnog znanja, pod uvjetom da su pod nadzorom ili nakon što su dobili odgovarajuće upute. korištenje uređaja i razumijevanje opasnosti koje su povezane s njim. Djeca se ne smiju igrati s uređajem. Čišćenje i održavanje koje namjerava izvršiti korisnik ne smiju provoditi djeca bez nadzora.
11. Periodično čišćenje uređaja poboljšava njegovu učinkovitost. Za čišćenje roštilja koristite četku.
12. PAŽNJA: u ovom uređaju žarulja se ne može zamijeniti. Bacite uređaj u otpad kada lampa prestane raditi.

#### **SIGURNOSNO UPOZORENJE**

1. Uklonite materijal za pakiranje i provjerite je li uređaj netaknut. U slučaju sumnje, nemojte ga koristiti i kontaktirajte našu post prodajnu službu. Ne ostavljajte ambalažni materijal poput plastičnih vrećica, pjenastog polistirena i spajalica na dohvatu djece. Prije spajanja uređaja na strujnu utičnicu provjerite odgovaraju li električni napon i frekvencija strujnog kruga onima navedenima na naljepnici proizvoda.
2. Uređaj mora biti spojen na strujni krug odobren u skladu s propisima o civilnim postrojenjima. Postrojenje mora biti povezano s nominalnom snagom uređaja i mora biti opremljeno žicom za uzemljenje.
3. Aparat koristite samo u navedenu svrhu, odnosno kao aparat za kućnu upotrebu. Svaka druga uporaba mora se smatrati neprikladnom i stoga opasnom.
4. Proizvođač se neće smatrati odgovornim za štetu nastalu zlouporabom ovog uređaja, ne preuzima nikakvu odgovornost u slučaju nepravilne uporabe koja će odbiti bilo kakvo jamstvo.
5. Aparat uvijek mora biti postavljen na ravnu i stabilnu površinu
6. Uređaj je napravljen od opasnih komponenti koje uvijek morate držati izvan dohvata djece.
7. Nemojte koristiti uređaj s produžnim kabelima ili više utičnica. Nemojte oštetiti ili savijati kabel za napajanje.
8. Nemojte postavljati kabel za napajanje ispod tepiha. Nemojte prekrivati kabel za napajanje poklopcem ili sličnim elementima. Pazite da kabel za napajanje ne postavite na mjesto gdje bi ljudima mogao smetati.
9. U slučaju neispravnog rada uređaja, odmah ga isključite i odvojite od izvora napajanja te odmah kontaktirajte naš post prodajni centar. U slučaju popravaka uvijek tražite originalne rezervne dijelove, inače bi sigurnost proizvoda mogla biti ugrožena.

#### **NAČIN RADA**

Elektroinsekticid ZAP SPEEDY dizajniran je za ekološko uništavanje insekata i ne koristi nikakvu vrstu pesticida ili otrova.

Elektroinsekticid ZAP SPEEDY djeluje tako da privlači insekte, zahvaljujući posebnim aktiničkim lampama, a zatim ih eliminira električnim pražnjenjem koje nastaje njihovim kontaktom s elektrificiranom mrežom.

#### **UPUTE ZA KORIŠTENJE**

Provjerite odgovara li mrežni napon naponu uređaja.

Postavite uređaj na željeno mjesto, pazite da u blizini nema zapaljivih ili eksplozivnih materijala. Spojite proizvod na električnu utičnicu i ostavite da djeluje željeno vrijeme.

## ODRŽAVANJE

Prije bilo kakvih radova provjerite je li uređaj isključen iz utičnice.

Čišćenje: Za čišćenje roštilja koristite četku.

Nikada ne dodirujte elektrificirani roštilj predmetima koji provode struju.

Nikada ne uranjajte uređaj u vodu.

Periodično čišćenje uređaja poboljšava njegovu učinkovitost.

## UPUTE ZA ODLAGANJE

Odlaganje ovog proizvoda regulirano je Direktivom Europske zajednice 2012/19/UE o otpadu od električne i



Elektronička oprema (WEEE). Prema ovoj uredbi potrošač ima obvezu NE odlagati ovo proizvod kao kućni otpad, ali putem posebnih kanala prikupljanja (WEEE). U slučaju kupnje a sličan novi proizvod, ovaj se proizvod može besplatno zbrinuti kod distributera.

potrebna kupnja, za WEEE male veličine (vanjske dimenzije ispod 25 cm). Pridržavajte se lokalnih propisa u područja zbrinjavanja otpada. Uvijek je moguće odložiti ovaj proizvod u centru za prikupljanje WEEE predisponirana od strane javne uprave. Neispravno odlaganje ovog artikla moglo bi imati potencijalne štetne posljedice utjecaj na okoliš i zdravlje ljudi. Ovaj simbol označava dužnost potrošača da ovo zbrine artikl kao WEEE, a NE kao kućni otpad. Nepravilno odlaganje proizvoda od strane potrošača uključuje primjenu upravnih sankcija predviđenih zakonom.

UVOZI: **DRIN d.o.o.** Jablanska 38, 10000 Zagreb, Tel.: 01/3862-188 / fax.: 01/3862-288, web: [www.drin.hr](http://www.drin.hr)

## GARANCIJA

